



# Bohrschablone

ackerPay® SmartCam

Schraubenlöcher 1: Für die Befestigung der SmartCam  
empfohlener Dübel: 6mm

Durchführung A: Bei Verwendung einer Montagedose  
Kabeldurchführung aus der Decke, Montagedose optional

© **ACKERPAY**.COM