

Servicezone

Auf dieser Seite werden mindestens 200 mm Raum benötigt um die Serviceklappe zu öffnen und die Bonrolle des Druckers zu wechseln



Bohrschablone


ackerPay® Pro Terminal

Loch A: Für Kabeldurchlass in die Wand
Durchmesser: 30mm

Schraubenlöcher 1: Für die Befestigung des Terminals
empfohlener Dübel: 8mm

ACKERPAY.COM

696 mm



06.2023

Belüftungszone

Durch den eingebauten Lüfter wird hier 100 mm Belüftungsraum benötigt um die Luft zirkulieren zu lassen.

200 mm

Oberkante Tisch

Wir empfehlen eine Tischhöhe von 800 mm Oberkante.