



## ackerPay® CashBuddy

Bargeldmaschine mit automatischer Wechselgeldrückgabe, Geldausgabefunktion und Nachfüllmodus mit Zählerfunktion für eine Live-Übersicht des Kassenstands. Wahlweise von vorne oder hinten zu öffnen. Das Gehäuse besteht aus 3 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahl, um das Bargeld bestmöglich zu schützen.



### Montage & Vorbereitung

Für die Montage wird ein 372 x 642 mm (BxH) Wand-Ausschnitt benötigt. Die Vorderseite des CashBuddy steht unten 20mm aus der Wand. Hinter der Wand ist eine Tiefe von min. 370 mm und eine Auflage unterhalb des Stahlgehäuses notwendig um die Maschine zu befestigen. Zusätzlich ist es möglich die Maschine über eine M12 Gewinde-Bolzen und eine Kette mit der dahinterliegende Wand zu sichern.

### Aufbau der Maschine

Der CashBuddy besteht aus einer Münz-Einheit und einer Schein-Einheit, die das Wechselgeld schnell verfügbar hält und überschüssiges Bargeld in sichere Boxen ablegt.

Daten & Fakten	
Temperaturbereich	5 - 40 °C
Montageart	Wandmontage / Freistehend
Wandstärke	19 - 150 mm
Nutzungsbereich	Indoor / Innenbereich
Scheinaufnahme	ca. 50 Stück
Münzaufnahme	ca. 2000 Stück
Schnittstelle	USB 2.0
Stromversorgung	1x 150W / 24V / 6.25A

Dimensionen & Gewicht	
Abmessung	64 x 37 x 33,7 cm (HxBxT)
Abmessung (mit Karton)	70 x 40 x 35 cm (HxBxT)
Gewicht (inkl. Maschinen)	45 kg

Wechselgeld-Konfiguration	
1 Cent	Anpassbar (Standard 20 Stück)
2 Cent	Anpassbar (Standard 100 Stück)
5 Cent	Anpassbar (Standard 100 Stück)
10 Cent	Anpassbar (Standard 100 Stück)
20 Cent	Anpassbar (Standard 100 Stück)
50 Cent	Anpassbar (Standard 30 Stück)
1 Euro	Anpassbar (Standard 20 Stück)
2 Euro	Anpassbar (Standard 20 Stück)
5 Euro	10 Stück
10 Euro	10 Stück
20 Euro	10 Stück
50 Euro	4 Stück
100 Euro	-



myAcker GmbH  
Koschatstraße 42/2 - A-9800 - Spittal / Drau  
E-Mail: office@ackerpay.com  
Telefon: +43 (0) 4762 44 2 444

