

Inbetriebnahme
PrintBrother Etikettiergerät



Der PrintBrother™ ist ein leistungsstarker Etikettendrucker, der speziell für den schnellen und unkomplizierten Druck hochwertiger Barcode-Etiketten direkt aus der ackerPay® Cloud entwickelt wurde.

Über die in der ackerPay® Cloud angezeigten Steuercodes in der Sortimentsübersicht auf Standortebene, können Druckaufträge einfach mittels Handscanner gestartet werden. Der PrintBrother™ druckt anschließend gut lesbare Barcodes in der gewünschten Stückzahl - ideal für Rabattaktionen, MHD-Reduzierungen und die Produktkennzeichnung.


Da keine direkte Verbindung zu einem ackerPay® Terminal erforderlich ist, lässt sich der PrintBrother™ flexibel und unabhängig am gewünschten Standort einsetzen.



Geräte-Rückseite

Das Einlegen und Wechseln der Etikettenrolle ist in wenigen Schritten erledigt. Befolgen Sie dazu die nachfolgende Anleitung.

1. Schließen Sie das Netzteil an und halten Sie die Power-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Drucker einzuschalten.
2. Ziehen Sie die beiden orangefarbenen Verriegelungen links und rechts an der Vorderseite des Druckers gleichzeitig nach vorne. Heben Sie anschließend den Druckerdeckel an.
3. Ziehen Sie die beiden Rollenhalter auseinander und setzen Sie die passende Etikettenrolle (erhältlich im ackerPay® Webshop) ein. Führen Sie die Etiketten gerade nach vorne aus dem Gerät und schließen Sie den Deckel, bis dieser hörbar einrastet.
4. Drücken Sie die mittlere der drei Tasten für ca. 1 Sekunde, um die Etiketten vorzuschieben und automatisch zu kalibrieren.



Scannbare Codes
Es können ausschließlich die Steuercodes aus der ackerPay® Cloud in der Sortimentsübersicht auf Standortebene gescannt werden. Dazu einfach dort dieses Symbol anklicken: [ ]

myAcker GmbH
Koschatstraße 42/2 - A-9800 - Spittal / Drau
E-Mail: office@ackerpay.com