

Quick Start Guide


Terminal Edge™

Der Zugang hinter die Serviceklappe ist ausschließlich autorisierten Personen vorbehalten, da sich dort empfindliche und sicherheitsrelevante Komponenten befinden. Alle am Terminal Edge™ angebrachten Aufkleber dienen der Identifikation und dürfen weder entfernt noch verändert werden.

Vor der ersten Verwendung empfiehlt es sich, diesen Quick Start Guide vollständig zu lesen und sich mit den grundlegenden Funktionen des Geräts vertraut zu machen.

1 Internetverbindung

Nach dem Anschließen an die Stromversorgung startet das Terminal Edge™ automatisch und verbindet sich mit der ackerPay® Cloud. Damit alle Funktionen sofort bereitstehen, die Router-Verbindung überprüfen, indem ein Laptop angeschlossen und **check.ackerpay.com** geöffnet wird. Danach wird der gleiche Router-Anschluss mit dem Kabel des Terminal Edge™ genutzt.




2 Anweisungen am Bildschirm

Nach dem Einschalten zeigt das Terminal Edge™ automatische installationsabhängige Hinweise am Bildschirm. Weitere Informationen zu allen Schritten stehen jederzeit in der Support-Sektion der ackerPay® Cloud zur Verfügung.


3 Bankomatkasse

Sobald die Verträge für die Bankomatkasse hinterlegt und aktiviert sind und das Gerät vollständig einsatzbereit ist, kannst du direkt mit dem Verkauf starten.



i Gerät ausschalten

Das Gerät darf nicht durch Trennen der Stromzufuhr neu gestartet werden, da dies Schäden verursachen kann. Der Knopf zum Ausschalten des Geräts, befindet sich hinter dem kleinen Loch auf der Oberseite des Terminals. Dieser kann mit Hilfe einer Büroklammer oder Ähnlichem gedrückt werden.



i Typenschild

Das Typenschild befindet sich rechts oben und enthält wichtige Geräteinformationen. Es darf nicht entfernt werden und zerstört sich beim Ablösen. Bei Supportanfragen bitte die Seriennummer angeben, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

