

ACKERPAY




Für die grundsätzliche Inbetriebnahme des Kühlgerätes, lese bitte die beige packte Bedienungsanleitung.

Einleitung

Hallo! Wir freuen uns, dass du dich für ein ackerPay® Gerät entschieden hast. Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes voll ausnutzen zu können und viele Jahre Freude zu haben, lies bitte vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und bediene die Geräte den Anweisungen entsprechend. Die Betriebssicherheit und die Funktion der Geräte können nur dann gewährleistet werden, wenn sowohl die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers, als auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.

Montage der Säule am Kühlgerät


Grundsätzlich kann die GateKeeper-Säule links oder rechts montiert werden. Schraube dazu einfach die Boden- und Deckelplatte der Säule um und beachte dabei den Türanschlag des Kühlgerätes.



Setze die Gewindeschrauben M6 in die bereits vorhandenen Löcher am Boden des Kühlgerätes ein. Für die drei Löcher in der Deckelplatte verwende bitte die Selbstschneideschrauben.

Aktivieren der Altersabfrage


Um die Altersabfrage zu aktivieren, führe bitte folgende Schritte am Kühlgerät aus und schließe im Anschluss die GateKeeper-Säule mit dem beige packten Netzteil an den Strom an.



Geräteübersicht


Der GateKeeper Kühlschrank besteht aus einem LIEBHERR Kühlgerät und der ackerPay GateKeeper-Säule. Für die Ausstattung und die Details des Kühlgerätes lies bitte die dort beige packte Bedienungsanleitung.

- 1 Dokumentenleser
- 2 Aufkleber Altersbegrenzung
- 3 Befestigungsplatte Oben
- 4 Befestigungsplatte Unten
- 5 Funk-Modul
- 6 Anschluss Netzteil



- 1 Display
- 2 Navigation li.
- 3 Navigation re.
- 4 Bestätigenstaste

Drücke den Navigationspfeil sooft, bis die entsprechende Funktion am Display erscheint und führe dann und die folgenden Schritte aus:



Der Standardwert der automatischen Schließ-Verzögerung ist 5 Sekunden. Dies ist auch der optimale Wert für die Altersverifizierung. Alternativ kann dieser Wert auch individuell eingestellt werden (siehe Bedienungsanleitung des Kühlgerätes, S. 23 - Lock Delay).



myAcker GmbH

Koschatstraße 42/2 - A-9800 - Spittal / Drau

E-Mail: office@ackerpay.com

Telefon: +43 (0) 4762 44 2 444

GateKeeper™ Kühlschrank - Schnellstart

Stand 08.2024